


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Línea de panadería
GGER-GGEA-MGEE-MGEN

Imagen sólo con fines ilustrativos GGER-100



¡Felicitaciones por su nueva adquisición!

Usted adquirió un producto con la tecnología y el cuidado de una de las mayores empresas del sector de refrigeración comercial de Brasil. Cumpliendo con la ordenanza INMETRO 371, en materia de certificación de seguridad.

Índice

SEGURIDAD	2
INFORMACIÓN	3
INSTALACIÓN	3
NIVELACIÓN	4
Uso	4
TEMPERATURA (GGER/GGEA)	4
CONTROLADOR ELECTRÓNICO DIGITAL (GGER-GGEA)	5
TEMPERATURA (MGEE)	5
CONTROLADOR ELECTRÓNICO DIGITAL (MGEE)	5
REFRIGERACIÓN (GGER/GGEA)	6
CALEFACCIÓN (MGEE)	6
PUERTAS CORREDIZAS (GGER/ MGEE / MGEN)	6
ESTANTES	7
LIMPIEZA	8
ILUMINACIÓN	8
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	8
CORTINA DE NOCHE (GGEA-070 / 100)	9
DESCONGELACIÓN GGER-070 / 100 / 150 / 200	9
DESCONGELACIÓN GGEA-070 / 100	9
VASO	9
RECOMENDACIONES IMPORTANTES	9
MEDIO AMBIENTE	10
GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (GGER/GGEA)	10
GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (MGEE)	11

Seguridad



1. El producto tiene indicaciones de seguridad (imagen a la izquierda) para indicar que el artículo puede estar caliente y solo debe tocarlo teniendo los cuidados necesarios. Las indicaciones de seguridad están ubicadas en el vidrio frontal y superior.
2. Clase climática 4: corresponde a condiciones ambientales de temperatura de 30 °C y humedad relativa del 55% de acuerdo con ISO 23953-2*. * = Versión actual.
3. Clase climática 3: corresponde a condiciones ambientales de temperatura de 25 °C y humedad relativa del 60% de acuerdo con ISO 23953-2*. * = Versión actual.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado para evitar accidentes.

5. Este producto no fue pensado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia, a menos que se encuentren bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones respecto al uso del aparato.
6. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el equipo.
7. Para evitar accidentes, después del desembalaje, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
8. **GGER-070, GGER-100, GGER-150 y GGER-200:** la carga máxima que soporta un estante de vidrio es de 20 kg distribuidos.
9. **GGEA-070 y GGEA-100:** la carga máxima que soporta un estante de vidrio es de 20 kg distribuidos.
10. **MGEE-070 y MGEE-100:** la carga máxima que soporta un estante de vidrio es de 20 kg distribuidos.
11. Estos equipos están destinados a ser utilizados en aplicaciones comerciales, como cocinas de restaurantes, cantinas, hospitales y en empresas comerciales como panaderías, carnicerías, etc. No están desarrollados para la producción continua y masiva de alimentos.
12. El aparato no debe limpiarse con chorro de agua o limpiador a vapor.
13. Nunca lo desenchufe tirando del cable de alimentación.
14. No utilice este producto para ningún otro fin que no sea el previsto.
15. No pellizque, retuerza ni ate el cable de alimentación.
16. Utilice una toma exclusiva para la conexión; no utilice extensiones ni conectores (tipo T).
17. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado.
18. Desenchufe el equipo cada vez que realice limpieza, mantenimiento o cuando no esté en uso.
19. El uso de accesorios no recomendados para este equipo puede provocar lesiones.
20. No almacene sustancias explosivas, como aerosoles con productos inflamables, en el aparato. No almacene medicamentos, productos tóxicos, electrónicos o químicos, ya que pueden contaminar la mercancía almacenada. Si el fabricante de estos productos lo recomienda, siga las instrucciones y compruebe el rango de temperatura indicado.
21. No dañe el circuito frigorífico.
22. No instale el equipo cerca de fuentes de calor o inflamables.

23. El punto equipotencial identifica los terminales que, cuando se conectan entre sí, llevan las distintas partes de un equipo o un sistema al mismo potencial, no necesariamente el punto de tierra.
24. La inclinación máxima permitida durante el traslado es de 50°.

ATENCIÓN: no obstruya las aberturas de ventilación en la carcasa del dispositivo.


ATENCIÓN: no utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos.

Información

Las especificaciones y la información de este manual se proporcionan únicamente con fines informativos y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. De vez en cuando, la empresa realiza cambios y/o mejoras a los productos contenidos en este manual de instrucciones. La empresa no se hace responsable de los errores o imperfecciones contenidos en este manual.

Instalación

1. Retire el embalaje protector de madera.
2. Quite calces y cintas de fijación, componentes internos que no estén instalados y películas protectoras de las láminas metálicas. **Si hay piezas de acero inoxidable, es muy importante retirar la película protectora para evitar manchas.**
3. Incline el equipo y retire los 4 tornillos de fijación debajo de la base de madera utilizando la llave de boca de 14 mm.
4. Una vez inclinado el equipo, fije las patas niveladoras atornillando manualmente la base inferior. Retire la base de madera.
5. Antes de realizar la conexión, compruebe que el voltaje de la toma donde se conectará es el mismo que el indicado en la etiqueta identificativa.
6. Limpie el frigorífico antes de utilizarlo por primera vez o después de un largo periodo de inactividad. Consulte las instrucciones de limpieza en este manual.




7. Compruebe si su red eléctrica soporta la potencia indicada en la etiqueta de producto.
8. La variación de tensión no puede exceder el 10%. Si la tensión de la red local presenta variaciones muy bruscas, debe usar un estabilizador de tensión, con una capacidad compatible con la potencia.
9. El lugar donde será instalado debe estar bien ventilado y libre de luz solar directa. Tampoco es aconsejable tener fuentes de calor cerca del equipo. Esto podría comprometer el rendimiento, lo que resultaría en un mayor consumo de energía y pérdida de eficiencia. También puede provocar deformaciones en las piezas plásticas y bajo rendimiento frigorífico.
10. Mantenga la entrada y salida de aire libres, para una perfecta circulación del aire. **Asegúrese de mantener la distancia mínima recomendada de 150 mm con respecto a paredes y otros objetos.** Si utiliza el producto GGEA cerca de la pared, fije la placa espaciadora que viene con el producto en la parte posterior de la misma, asegurando la distancia mínima necesaria.
11. **Antes de utilizarlo por primera vez, déjelo funcionando vacío durante un período mínimo de 2 horas para alcanzar la temperatura ideal para un perfecto funcionamiento. Lo mismo se debe hacer al limpiar.**
12. La empresa no se responsabiliza por el incumplimiento de estas recomendaciones.
13. En caso de problemas mecánicos o eléctricos, contáctese con un servicio técnico autorizado. No permita que personas no calificadas realicen reparaciones.

Nivelación


El producto tiene ruedas sin bloqueo. No mueva el equipo con productos en su interior, existe riesgo de dañar permanentemente las ruedas o de que se caigan elementos de los estantes.

El producto dispone de pies regulables para estabilización y nivelación en el suelo.

Para nivelar el producto, colóquelo en la ubicación deseada y ajuste el pie nivelador hasta que la rueda se levante del suelo.




Ubique un nivel sobre la tapa de cristal y gírelo manualmente, ajustando la altura según sea necesario.



Uso

1. Para encender y apagar el equipo solo debe conectar y desconectar el enchufe.
2. Siempre que apague su producto, espere al menos 5 minutos antes de volver a encenderlo.
3. **GGER y GGEA:** no almacene los productos cuando aún estén calientes o a temperatura ambiente. Es aconsejable colocar los productos refrigerados por debajo de los 10°C.
4. Al momento de colocar productos en el equipo, es importante que respete el límite máximo de carga. Los productos ubicados por encima del límite pueden provocar pérdidas de refrigeración/calefacción.
5. Mantenga las puertas abiertas sólo el tiempo necesario para cargar o retirar productos.
6. No obstruya con mercaderías las entradas o salidas de aire del interior del producto.



7. **GGEA** es un expositor abierto (sin puertas).

La existencia de flujo de aire en el espacio de exhibición de este producto afectará su funcionamiento, ya que el aire externo eliminará el aire frío de la parte interna del producto. El lugar de instalación debe estar libre de corrientes de aire externas, como aires acondicionados.

Temperatura (GGEA / GGEA)

La temperatura interna del equipo se controla mediante un termostato electrónico. Está ubicado en la parte posterior del producto, encima de la unidad de condensación.

La temperatura del refrigerador depende de algunos factores, como:

- Temperatura ambiente;
- Rotación diaria de productos;
- Cantidad de mercadería almacenada;
- Tiempo durante el cual la(s) puerta(s) o tapa(s) están abiertas;
- Obstrucción de los conductos de aire del equipo;
- Humedad relativa.

PROD UCTO	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN O CALEFACCIÓN	CONTROL DE TEMPERATURA	RANGO DE TEMPERATURA	CONDICIÓN AMBIENTAL
GGER	Aire forzado con evaporador de aletas.	Controlador digital	0 a +10 °C	32°C 65%
GGEA	Aire forzado con resistencia blindada	Controlador digital	+1 a +10 °C	27°C 65% H. R.
MGEE	Aire forzado con resistencia blindada	Controlador digital	+30°C a +65°C	32°C 65% H. R.
MGEE	Producto neutro	-	Ambiente	-

GGER: fue desarrollado para trabajar con clase climática 4, que corresponde a condiciones ambientales de 30°C y 55% de humedad relativa.

GGEA: fue desarrollado para trabajar con clase climática 3, que corresponde a condiciones ambientales de 25°C y 60% de humedad relativa.

* **Equipo desarrollado para operar en ambientes con temperatura máxima de 25° C y 60% H. R. (humedad relativa del aire).**


La empresa no es responsable de los problemas de rendimiento del producto cuando se instala en un ambiente con una temperatura o humedad superior a la especificada.

Controlador electrónico digital (GGER-GGEA)

1. El control de la temperatura interna se realiza mediante un controlador electrónico digital.
2. Sus funciones principales son: informar la temperatura en el interior del frigorífico (termómetro) y mantener la temperatura deseada (termostato).
3. Para ajustar la temperatura de uso, presione el botón  durante 1 segundo: el valor de ajuste aparecerá en la pantalla y comenzará a parpadear.
4. Use los botones  o  hasta alcanzar el valor deseado.
5. Presione  nuevamente para guardar el nuevo valor.

Estado de protección:

6. Al enchufar el equipo, el controlador electrónico entrará en estado de protección por un periodo de 2 minutos. Este proceso será indicado en el display mediante un LED con un símbolo que parpadeará durante este periodo.



Temperatura (MGEE)

1. El control de la temperatura interna se realiza mediante un controlador de temperatura electrónico digital de +30°C a +65°C. Se recomienda que la temperatura de trabajo esté en el rango de +60°C.
2. El controlador sale de fábrica con configuraciones estándar y debe adaptarse según las necesidades de cada usuario. Su ajuste se realiza a través del display del controlador.
3. El calentamiento de la estufa se realiza mediante resistencia blindada.
4.  Este símbolo identifica los terminales que, conectados entre sí, llevan al mismo potencial las distintas partes de un equipo o de un sistema, no es necesariamente el punto de tierra.


5. Los cables equipotenciales deben ensamblarse con terminales eléctricos para la conexión al producto.
6. El símbolo  indica que la resistencia blindada está funcionando.



El producto tiene indicaciones de seguridad (imagen a la izquierda) para indicar que la zona indicada puede estar caliente. Estos símbolos están ubicados en el vidrio frontal y superior.

Controlador electrónico digital (MGEE)

1. Sus principales funciones son: informar la temperatura interior del equipo (termómetro) y mantener la temperatura deseada (termostato).
2. Para ajustar la temperatura de uso, presione el botón  durante 1 segundo: el valor de ajuste aparecerá en la pantalla y comenzará a parpadear.
3. Usa los botones  o  hasta alcanzar el valor deseado;
4. Presione  nuevamente para guardar el nuevo valor.



Refrigeración (GGER / GGEA)

La refrigeración se realiza a través de un evaporador aletado, con sistema de aire forzado.

Calefacción (MGEE)

La calefacción se logra por una resistencia blindada con sistema de aire forzado.

El sistema de calefacción se puede apagar independientemente de la iluminación, utilizando el interruptor situado debajo del controlador digital.


Puertas corredizas (GGER / MGEE / MGEN)

La puerta es de acero inoxidable 430 por dentro, acero galvanizado con pintura electrostática por fuera y con aislamiento de poliuretano.


Asegúrese de que las puertas estén completamente cerradas. De no ser así, pueden afectar negativamente el rendimiento del aparato y provocar una acumulación excesiva de hielo en las paredes internas (GGER), condensación interna y un aumento del consumo de energía.

Para quitar las puertas del producto:


1. Desenrosque parcialmente todas las perillas.



2. Baje la pieza de seguridad



3. Sostenga la puerta y empujela hacia el riel superior.
4. Tire de la parte inferior hacia afuera, desplazando el deslizador del carril inferior.
5. Retire la puerta del riel superior.




6. Para reemplazar las puertas, debe hacer el procedimiento inverso, cuidando de encajar correctamente el deslizador al riel inferior (Imagen abajo).
7. Levante la protección trasera y atornille todas las manijas, asegurando la pieza.

Estantes


La carga máxima soportada por estante es de 20 kg distribuidos.

Para posicionar los estantes:


- Monte el soporte en la parte delantera del rack



- Coloque el soporte en la parte trasera del bastidor, manteniendo el soporte alineado.



- Comprobar que el soporte está bloqueado y colocado correctamente.




Repita el proceso para el otro lado del soporte, alineando al mismo nivel.

- Coloque el estante de vidrio con cuidado, apoyándolo sobre los soportes y comprobando que esté nivelado. Repita el proceso para el resto de estantes a utilizar.



En los productos **MGEE y MGEN** es necesario bloquear el cristal mediante el pasador de plástico que viene con el producto.



Limpieza

- 1 - Antes de la limpieza, desenchufe el equipo, retire todos los productos y coloquelos en un lugar que conserve su temperatura.



- 2 - Para la limpieza utilice únicamente un paño humedecido en agua tibia y jabón neutro.
- 3 - No utilice productos de limpieza que contengan en su formulación sustancias ácidas, alcalinas o cloradas, estas sustancias atacan la capa protectora del metal, pudiendo provocar la aparición de puntos de corrosión.
- 4 - No use productos tóxicos o abrasivos (amoníaco, alcohol, decapantes, etc.) ni lana de acero o cepillos. Estos productos, además de dañar el equipo, pueden dejar olores y residuos desagradables.
- 5 - Para terminar de limpiar el interior del gabinete, deje abiertas las tapas o puertas hasta eliminar toda la humedad residual de la limpieza. Esto evitará malos olores en el interior del equipo y la aparición de posibles puntos de corrosión en las partes metálicas.
- 6 - Encienda el equipo y déjelo funcionando por un período mínimo de 2 (dos) horas antes de colocar los productos.
- 7 - En los casos en que el equipo permanezca sin uso por períodos prolongados, límpielo y deje abiertas las tapas o puertas, para evitar la acumulación de olores, humedad y posibles puntos de corrosión.

Importante: no use chorros de agua en el equipo para evitar mojar las partes eléctricas o mecánicas.

GGER e GGEA: para limpiar el interior del equipo, se deben retirar las piezas que fijan la placa (imagen debajo). Después de la limpieza, vuelva a fijar la placa en su lugar.



Iluminación

Este equipo tiene lámparas LED de alta potencia ubicadas en su interior. La iluminación se enciende/apaga mediante un interruptor situado en la parte inferior trasera del producto.

La sustitución debe ser realizada por un servicio técnico autorizado.

Características técnicas

Descripción	GGER 070	GGER 100	GGER 150	GGER 200	GGEA 070	GGEA 100
Dimensiones externas (mm)						
Frente	700	1000	1500	2000	700	1000
Profundidad	785	785	785	785	785	785
Altura	1258	1258	1258	1258	1258	1258
Peso (kg)						
Sin embalaje	113	147	210	265	104	123
Con embalaje	151,5	192,5	256	319	142,5	168,5
Poder completo (W)						
127V	414	572	687	780	476	517
220V	403,8	583,4	674	778	484,9	527
Consumo de energía (kWh/día)						
A diario	8,00	10,8	13,6	15,6	8,95	9,65
Mensual	240	324	408	468	268,5	289,5
Tensión nominal	127V / 220V					

Descripción	MGEE 070	MGEE 100	MGEE 150	MGEE 200	MGEE 250
Dimensiones externas (mm)					
Frente	700	1000	1500	2000	2500
Profundidad	785	785	785	785	785
Altura	1258	1258	1258	1258	1258
Peso (kg)					
Sin embalaje	78	94	123	158	204
Con embalaje	116,5	139,5	180,5	232,5	294
Poder completo (W)					
127V	1048	1023	123	158	204
220V	1043	1016	123,4	158,4	204,8
Consumo de energía (kWh/día)					
A diario	7,8	10,8	0,56	0,56	1,12
Mensual	234	324	16,8	16,8	33,6
Tensión nominal	127V / 220V				

Consumo de energía medido con referencia a IEC 62552-1.0* e ISO 23953-2* (criterio: 24 horas después de la estabilización de la temperatura interna, sin abrir la tapa).

GGER-070 e GGER-100: Clase climática 4: corresponde a condiciones ambientales de temperatura de 30 °C y humedad relativa de aire 55% según ISO 23953-2*. ***Versión actual**

GGEA-070 e GGEA-100: Clase climática 3: corresponde a condiciones ambientales de temperatura de 25 °C y humedad relativa del 60% según ISO 23953-2*. ***Versión actual**

Cortina de noche (GGEA-070 / 100)

Esta pieza permite ahorrar energía y mantener la temperatura del display por la noche.

1. Tire la cortina de noche en la parte superior (imagen a la derecha)
2. Debe fijarlo al borde de la entrada de aire inferior.
3. Abra y cierre la cortina manualmente sin forzarla y asegúrese de que esté completamente cerrada. Si no está completamente cerrada, puede afectar negativamente el rendimiento del aparato y provocar una acumulación excesiva de hielo en las paredes internas.
4. No obstruya las entradas y salidas de aire del dispositivo, impedirá que circule aire frío comprometiendo su buen rendimiento y aumentando el consumo energético.




Descongelación GGER-070 / 100 / 150 / 200

1. El sistema de refrigeración utiliza una resistencia integrada en el gabinete, por lo que es normal que las láminas exteriores del mueble estén más calientes que el ambiente. Esta temperatura no supone ningún riesgo para los usuarios.
2. El equipo cuenta con un depósito que evapora el agua automáticamente, sin embargo en días de lluvia y alta humedad, puede ser necesario retirar el agua manualmente.
3. Si se mueve el equipo, el agua del tanque puede gotear al suelo. Esto no constituye un defecto del producto.

Descongelación GGEA-070 / 100

1. Tiene descongelación automática, el agua que se genera debe ser enviada al desagüe.
2. Retire la cinta plástica que sujeta el tubo corrugado a la placa trasera.
3. Estire el tubo corrugado y conéctese al desagüe.
4. La salida del desagüe dispone de adaptador para caños DN50, DN40 y DN38.
5. Conecte el tomacorriente a plomería compatible.



La instalación en la tubería de desagüe debe ser realizado por el cliente

Vidrios

Pueden ocurrir ligeras diferencias en el tono del vidrio entre diferentes productos de la línea, debido a diferencias en los tratamientos superficiales entre productos refrigerados, calientes y neutros.



Recomendaciones importantes

1. Los datos de rendimiento de este manual se determinan en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos pueden variar significativamente.
2. El lugar de instalación debe tener buena circulación de aire. Las variaciones climáticas muy pronunciadas pueden comprometer los materiales utilizados.
3. Durante los períodos de inactividad, es imprescindible que el aparato esté higienizado y **desenchufado**.
4. En ambientes climatizados, la condensación se minimiza significativamente.



5. Evite el contacto de cualquier tipo de aceite o grasa con las partes plásticas del dispositivo, ya que puede dañarlas.
6. Evite el contacto con las partes internas del equipo cuando esté en funcionamiento; puede causarle lesiones.
7. El cable de alimentación no debe quedar expuesto. Su ruptura accidental puede causar, además de la interrupción del suministro de energía, daños a la salud de los usuarios. Conecte el equipo en zonas que no tengan circulación de personas u objetos.
8. Si hay una interrupción en el suministro eléctrico, evite abrir la puerta del equipo.
9. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los materiales sin previo aviso. Las ilustraciones son sólo para referencia.

Medio Ambiente

1. Los materiales de embalaje utilizados son reciclables; seleccione y separe los plásticos y el cartón para desecharlos correctamente.
2. Para el aislamiento térmico se usa poliuretano con un agente expansivo ecológico que no daña la capa de ozono, su acción sobre el efecto invernadero tiene poca relevancia.
3. No descartar el producto con la basura doméstica.



Guía para la solución de problemas (GGER/GGEA)

Si experimenta algún mal funcionamiento, lleve a cabo las correcciones recomendadas a continuación.



Si el problema persiste contacte a un servicio técnico autorizado.

El equipo no enciende	
Causa probable	Enchufe con mal contacto o sin electricidad.
Solución	Corrija el defecto del zócalo del establecimiento.
Causa probable	Fusible fundido o disyuntor apagado

Solución	Reemplace el fusible o encienda el disyuntor del establecimiento.
Causa probable	Cable de alimentación dañado
Solución	Contacte a un servicio técnico autorizado para realizar el cambio
Causa probable	Se encuentra realizado el deshielo
Solución	Espere a que finalice el ciclo de descongelamiento de 20 minutos.
No enfría lo suficiente	
Causa probable	Exceso de hielo
Solución	Descongele el producto. Vea el título Descongelación/Limpieza
Causa probable	Productos mal distribuidos
Solución	Redistribuya mejor los productos, dejando espacio para que circule el aire frío. Respete el límite de carga.
Causa probable	La puerta se abre con demasiada frecuencia o durante períodos prolongados.
Solución	Abra solo lo imprescindible para retirar productos y cargarlos.
Causa probable	Equipo sin circulación de aire.
Solución	Vea el título Instalación.
Causa probable	Temperatura seleccionada inadecuada
Solución	Vea el título Temperatura
Causa probable	Productos que obstruyen la entrada o salida de aire.
Solución	Libere las salidas y entradas de aire.
Condensación externa	
Causa probable	Humedad del aire muy alta
Solución	Es normal en determinados climas y épocas del año. Limpie la condensación con un paño seco.
La iluminación no funciona	
Causa probable	Enchufe desconectado.
Solución	Conecte el equipo
Causa probable	Enchufe con mal contacto o sin electricidad.
Solución	Corrija el defecto del enchufe o la toma.
Causa probable	Fusible fundido o disyuntor apagado.
Solución	Reemplace el fusible o encienda el disyuntor.
Causa probable	LED quemado o cable eléctrico dañado.
Solución	Comuníquese con un servicio técnico autorizado para reemplazarlo.
Causa probable	El equipo está apagado
Solución	Encienda el interruptor.

Ruidos anormales	
Causa probable	Instalación inapropiada
Solución	Vea el título Instalación
Causa probable	Nivelación inadecuada
Solución	Ajuste las patas niveladoras. Vea el título Nivelación.

Guía para la solución de problemas (MGEE)

Si experimenta algún mal funcionamiento, lleve a cabo las correcciones recomendadas a continuación.



Si el problema persiste, contacte a un servicio técnico autorizado.

Mala calefacción	
Causa probable	La programación del controlador tiene una temperatura baja.
Solución	Ajuste la programación del controlador según sus necesidades.
Causa probable	Productos que obstruyen la entrada o salida de aire.
Solución	Libere las salidas y entradas de aire.
La iluminación no funciona	
Causa probable	Enchufe desconectado.
Solución	Conecte el equipo.
Causa probable	Enchufe con mal contacto o sin electricidad.
Solución	Corrija el defecto del enchufe o la toma.
Causa probable	Fusible fundido o disyuntor apagado.
Solución	Reemplace el fusible o encienda el disyuntor.
Causa probable	LED quemado o cable eléctrico dañado.
Solución	Comuníquese con un servicio técnico autorizado para reemplazarlo.
Causa probable	El equipo está apagado
Solución	Encienda el interruptor.

